

施耐德電氣 - 工控產品 2026 年 1 月份價目表

Harmony XB4 金屬系列



圖樣	型號	描述	2026 年 1 月份 定價
選擇開關			
	XB4BD21	Harmony XB4選擇開關, 金屬, 黑色, $\varnothing 22$ · 2段, 停置, 1 NO Stay put	122.00
	XB4BD33	Harmony XB4選擇開關, 金屬, 黑色, $\varnothing 22$ · 3段, 停置, 2 NO Stay put	157.00
	XB4BD53	Harmony XB4選擇開關, 金屬, 黑色, $\varnothing 22$, 3段(+/- 45度), 彈簧復歸, 2 NO Spring return to center	157.00
選擇開關-鑰匙			
	XB4BG21	Harmony XB4鑰匙開關, 金屬, 黑色, $\varnothing 22$ · key n°455 · 2段, 停置, 1 NO Stay put	245.00
	XB4BG61	Harmony XB4 鑰匙, 彈簧復歸 (右至左復位), 1 NO Spring return to left	278.00
	XB4BG33	Harmony XB4鑰匙開關, 金屬, 黑色, $\varnothing 22$ · key n°455 · 3段, 停置, 2 NO Stay put	271.00
按鈕			
	XB4BA42	Harmony XB4按鈕, 平頭, 金屬, <u>紅色</u> , $\varnothing 22$, 彈簧復歸, 無標記, 1 NC (ZB4BA4 + ZB4BZ102)	84.00
	XB4BA31	Harmony XB4按鈕, 平頭, 屬, <u>綠色</u> , $\varnothing 22$, 彈簧復歸, 無標記, 1 NO (ZB4BA3 + ZB4BZ101)	84.00
指示燈-平鏡整體LED			
	XB4BVM1	Harmony XB4指示燈, 金屬, 白色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體LED · 230...240 VAC (ZB4BVM1 + ZB4BV013)	131.00
	XB4BVM3	Harmony XB4指示燈, 金屬, 綠色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體LED · 230...240 VAC (ZB4BVM1 + ZB4BV033)	131.00
	XB4BVM4	Harmony XB4指示燈, 金屬, 紅色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體LED · 230...240 VAC (ZB4BVM1 + ZB4BV043)	131.00
	XB4BVM5	Harmony XB4指示燈, 金屬, 橙色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體LED · 230...240 VAC (ZB4BVM1 + ZB4BV053)	131.00
指示燈-平鏡帶變壓器配BA9s 燈頭			
	XB4BV41	Harmony XB4指示燈, 金屬, 白色, $\varnothing 22$, 平鏡帶變壓器配BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB4BV4 + ZB4BV01)	159.00
	XB4BV43	Harmony XB4指示燈, 金屬, 綠色, $\varnothing 22$, 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB4BV4 + ZB4BV03)	159.00
	XB4BV44	Harmony XB4指示燈, 金屬, 紅色, $\varnothing 22$, 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB4BV4 + ZB4BV04)	159.00
	XB4BV45	Harmony XB4指示燈, 金屬, 橙色, $\varnothing 22$ · 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB4BV4 + ZB4BV05)	147.00

施耐德電氣 - 工控產品 2026 年 1 月份價目表

Harmony XB5 塑膠系列



圖樣	型號	描述	2026 年 1 月份 定價
選擇開關			
	XB5AD21	Harmony XB5 選擇開關, 塑膠, 黑色, $\varnothing 22$ · 2 段, 停置, 1 NO (ZB5AZ101+ZB5AD2)	Stay put 90.00
	XB5AD33	Harmony XB5 選擇開關, 塑膠, 黑色, $\varnothing 22$ · 2 段, 停置, 2 NO (ZB5AZ103+ZB5AD3)	Stay put 112.00
	XB5AD53	Harmony XB5 選擇開關, 塑膠, 黑色, $\varnothing 22$, 3 段(+/- 45 度), 彈簧復歸, 2 NO (ZB5AZ103+ZB5AD3)	Spring return to center 112.00
選擇開關 - 鑰匙			
	XB5AG21	Harmony XB5 鑰匙開關, 塑膠, 黑色, $\varnothing 22$ · key n°455 · 2 段, 停置, 1 NO (ZB5AZ101 + ZB5AG2)	Stay put 170.00
	XB5AG61	Harmony XB5 鑰匙, 彈簧復歸 (右至左复位), 1 NO (ZB5AZ101 + ZB5AG6)	Spring return to left 195.00
	XB5AG33	Harmony XB5 鑰匙開關, 塑膠, 黑色, $\varnothing 22$ · key n°455 · 3 段, 停置, 2 NO (ZB5AZ103 + ZB5AG3)	Stay put 176.00
按鈕			
	XB5AA42	Harmony XB5 按鈕, 平頭, 塑膠, 紅色, $\varnothing 22$, 彈簧復歸, 無標記, 1 NC (ZB4BA4 + ZB4BZ102)	70.00
	XB5AA31	Harmony XB5 按鈕, 平頭, 塑膠, 綠色, $\varnothing 22$, 彈簧復歸, 無標記, 1 NO (ZB4BA3 + ZB4BZ101)	70.00
指示燈 - 平鏡整體 LED			
	XB5AVM1	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 白色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體 LED · 230...240 VAC (ZB5AVM1 + ZB5AV013)	114.00
	XB5AVM3	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 綠色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體 LED · 230...240 VAC (ZB5AVM1 + ZB5AV033)	114.00
	XB5AVM4	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 紅色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體 LED · 230...240 VAC (ZB5AVM1 + ZB5AV043)	114.00
	XB5AVM5	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 橙色, $\varnothing 22$ · 平鏡整體 LED · 230...240 VAC (ZB5AVM1 + ZB5AV053)	114.00
指示燈 - 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭			
	XB5AV41	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 白色, $\varnothing 22$ · 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB5AV4 + ZB5AV01)	151.00
	XB5AV43	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 綠色, $\varnothing 22$ · 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB5AV4 + ZB5AV03)	151.00
	XB5AV44	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 紅色, $\varnothing 22$ · 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB5AV4 + ZB5AV04)	151.00
	XB5AV45	Harmony XB5 指示燈, 塑膠, 橙色, $\varnothing 22$ · 平鏡帶變壓器配 BA9s 燈頭, 230...240 VAC (ZB5AV4 + ZB5AV05)	151.00
其他配件			
	XB5KSM	Harmony XB5 蜂鳴器 $\varnothing 22$ - 80 db - 230...240 V 交流 - 50 Hz	482.00